

## Подключение WI-FI модуля

В настоящее время видеорегастраторы **AMATEK** поддерживают WI-FI USB модули на чипсете Ralink **RT7601**

**Примечание:** Модели **AR-НТ44NX, AR-НТ84NX, AR-НТF44X, AR-НТF84X, AR-НТK168** производства 2017-2018 годов поддерживают WI-FI USB модули на чипсете Ralink **RT3070**

### Подключение:

1. Подключите WI-FI модуль к USB порту вашего DVR.
2. Перейдите в пункт меню Главное меню -> Сеть -> Сетевые службы -> Wifi.
3. Нажмите "Поиск", как на картинке ниже:



【Поиск】 Поиск доступных беспроводных устройств.

【Включить】 Включение опции Wi-Fi.

【Вкл. DHCP】 Включение функции DHCP.

【SSID】 Имя Wi-Fi сети.

【Пароль】 Пароль.

【IP адрес】 Установка IP адреса, по умолчанию - 192.168.1.12.

【Маска подсети】 По умолчанию - 255.255.255.0.

【Шлюз】 По умолчанию - 192.168.1.1.

4. Выберите в списке необходимую WI-FI сеть, установите галочку в поле «Включить», установите необходимые сетевые настройки. Далее нажмите «OK» для сохранения настроек.

**Примечание:** Установленный WI-FI IP адрес должен быть отличным от IP адреса DVR.

5. Используйте установленный WI-FI IP адрес для доступа к видеорегастратору через браузер Internet Explorer или программу AMATEK CMS.